



# LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY – POUŽITÍ

	SCHÖNOX EMICLASSIC	SCHÖNOX POWER PROFF	SCHÖNOX UNITECH	SCHÖNOX TEX-OBJEKT CS	SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA	SCHÖNOX LINOBOND	SCHÖNOX CONTACT	SCHÖNOX COMBILEIT	SCHÖNOX MULTIFIX	SCHÖNOX RUTSCHBREMSSE SCHÖNOX LK	SCHÖNOX 2K-PU GUMMIPROFF
<b>Textilní krytiny</b>											
s dvojitým rubem	1+2								2	bez LK	
s rubem z latexové pěnovky	1+2								2	bez LK	
s rubem z PUR	2								2	bez LK	
s rubem z PVC	2										
vpichované	2										
samoležící dlaždice											
<b>Krytiny z PVC</b>											
homogenní krytiny	2										
PVC na pěnovce	2										
PVC na filcu nebo vpichované krytině	2										
PVC na korkmentu	2										
krytina z CV	2										
zpěněné PVC	2										
<b>Gumové krytiny</b>											
penízkové nebo hladké se zbrúšeným rubem											
v pásech, jednovrstvé											
v pásech, vícevrstvé											
<b>Linoleum</b>											
v pásech		3									
v deskách											
<b>Stěnové krytiny</b>											
textilní krytiny											
krytiny z PVC, CV											
<b>Sisalové a kokosové krytiny</b>											
bez úpravy rubu											
s rubem z latexové pěnovky											
s nátěrem z PVC											
<b>Elektrostaticky vodivé krytiny</b>											
textilní krytiny											
PVC											
gumové krytiny											
linoleum											
<b>Korkové desky</b>											
se spodní stranou z PVC											
přírodní											
<b>Fixace krytin z PVC, textilních a gumových</b>											
<b>Vysvětlivky:</b>											
1 vhodné i na schodišťové stupně 3 pouze SCHÖNOX POWER PROFF											
2 vhodné i na nenasákové krytiny, je třeba uvažovat s delší dobou odvětrání											

 vhodné


 možné

# STĚRKY A POTĚRY – POUŽITÍ

	STĚRKOVÉ HMOTY										POTĚRY			
	Univerzální a opravné malty			Samonivelační tenkovrstvé stěrky							Samonivelační			Rychle- tuh- noucí
	SCHÖNOX PL	SCHÖNOX RR	SCHÖNOX DS	SCHÖNOX UniPlan	SCHÖNOX ZP	SCHÖNOX SP	SCHÖNOX AM	SCHÖNOX APF	SCHÖNOX PS-RAPID	SCHÖNOX DSP	SCHÖNOX DE	SCHÖNOX ADE	SCHÖNOX PC 50	SCHÖNOX SEZ
Spotřeby stěrek (kg/m <sup>2</sup> ) při tloušťce vrstvy 1 mm	1,6	1,6		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	1,5	1,8	
<b>Typy použití</b>														
Vnitřní prostředí	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 nebo 9
Vnější prostředí	2									2	2,7		2,7	
Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců zralé)	2	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 nebo 9
Cementové potěry ve vnitřním prostředí	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 nebo 9
Rychletuhnoucí potěry SCHÖNOX SEB, SCHÖNOX SEZ	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 nebo 9
Potěry z ostatních směsí	2	1				1	1	1			1	1	1	2 nebo 9
Tekuté potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydritové)	4	4		4	4	4	1	1	4	4	4	1	4	4
Desky suché výstavby	4	4				4	1	1	4			1	4	9
Magnezitové potěry	3	3				3	3	3	3	3		3	3	3 nebo 9
Potěry z litého asfaltu, popískované	5	5				5	5	5	5	5		5	3	5 nebo 9
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnitřním prostředí	2 nebo 5	2 nebo 5			5	5	5	5		5	5	5	5	2
Zaolejované betonové podklady								10						9
Laky a olejové nátěry na potěrech	5	5			5	5	5	5		5	5	5	5	2 nebo 9
Dřevotřískové desky (V 100, CETRIS, OSB)	6	6					6	6				6	6	9
Potěry s podlahovým vytápěním (teplovodní el. kabely)	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	2 nebo 9
Podklady ve vlhkém prostředí	2									1	1		1	
Staré, pevně držící dřevěné a parketové podlahy		6					6	6					6	9
Zbytky původních lepidel odolných vodě a alkáliím	5	5			5	5	5	5		5		5	5	5 nebo 9
Stěrkování jako fi nální vrstva bez krytiny nebo nátěru										1				2
Cementové potěry ve vnějším prostředí	2									1,7	1,7		1,7	
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnějším prostředí	2,7									2,7	6,7		6,7	
Trvale mokré prostředí	2										7		7	
Parkovací stání s dodatečným ochranným nátěrem											9		9	
Pod nátěr SCHÖNOX GARAGE						9	9	9	9	9	9	9	9	
Zpracování čerpadlem														

**Vysvětlivky Stěrkové hmoty:**

- 1 penetrace SCHÖNOX KH
- 2 vzhoně použit kontaktní můstek SCHÖNOX HS-FLEX
- 3 nutná penetrace hmotou SCHÖNOX EG
- 4 nutná penetrace SCHÖNOX KH 1:1 (24 hodin schnutí)
- 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP
- 6 nutná penetrace SCHÖNOX SG
- 7 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX a dlažbu
- 8 nutné přebrousit
- 9 nutné oddělit separační fólií
- 10 ve spojení se separační fólií a s podložkou SCHÖNOX RENO-TS-6, vrstva stěrky min. 8 mm



**vhodné**  
**možné**

**Vysvětlivky Potěry:**

- 1 penetrace SCHÖNOX KH
- 2 vhodné použití kontaktní můstek SCHÖNOX HS FLEX (při sprážených potěrech)
- 3 nutná penetrace hmotou SCHÖNOX EG
- 4 nutná penetrace SCHÖNOX KH 1:1 (24 hodin schnutí)
- 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP
- 6 nutná penetrace SCHÖNOX SG
- 7 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX a dlažbu
- 8 nutné přebrousit
- 9 možné použít jako plovoucí potěr např. na separační fólii
- 10 drenážní potěr nad hydroizolační vrstvy – hydroizolace SCHÖNOX, PE folie atd.

\* při 18°C, relativní vlhkosti vzduchu 50 % a vrstvě do 10 mm

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady, zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.